

SILIMEX®



Microfibras Gamer®

SKU: GMRMICROFIBRA

Microfibras limpiadora® Gamer auxiliar en la limpieza de superficies gamer y/o pantallas de equipos, consolas, controles y accesorios de cualquier naturaleza. Elimina grasa, quita pelusa, limpia y seca fácilmente sin rayar.

PRESENTACIÓN

30x30 cms.

MODOS DE USO

Puedes utilizarla seca o mojada. Debes utilizarla como auxiliar para limpiar los equipos, al utilizar espumas, lociones o cremas Silimex®. Frota con la microfibras la superficie a limpiar.

PRECAUCIONES

No se deje al alcance de los niños.

APLICACIONES

Electrónico. Cómputo. Gamer.

